TONO

COMMUNICATIONS TERMINAL

9 - 9000 E

取扱説明書

株式会社 東野

〒 371 群馬県前橋市元総社町98 T E L 0272-53-6955 代 TELEX 3422-732 tono j

目次

5-4 ASCILE-1

6 デ-9, 出力 (迷信)

6-2 八,为兰信

6-4 画面《送信

6-5 エコーハック送信

6-3 ヤネルメモリ连信

6-1 データの出り方法の分類

			<u> </u>					
	明長	使用上の注意物地		7	各種杉	美 能		
		特長	1		7-1	スフロリットスクリーンモー		33
	1-2	定格	5		7-2	ライトへのンモード	. F	33
	1-3	便用上の注意。	7		7-3	コントロール信号の出力		35
	1-4	什萬品	7		7-4	テスト信号の発生		36
)	各部人	名杯と説明		8	全機能	ミキーの説明		37
	2-1	表ルオル	8	9	応用			
	2-2	裏ペル	9		9-1	カセットテレコとの接無	乾	41
		表示画面。概要	10		9-2	RS232C入出力楼/	てとの接続	4
	接続	方法		10	メルテラ	ナンス		
		電源、接続	12		10 - 1	ペッテリバックアップの 大	り用	
		ニデオモニターの接続	- /2			電池力交換		42
		豆線機 3. 拷线	12		10-2	フォースン交換		42
		オシロスコープとり持続	12		10-3	ライトへのシ		42
	3 - 5	つりにターとの接続。	12					
4	操作	方法						
	4-1	予備セッラング	14					
	4-2	電源の川の手順	14					
J	· 各王-	F マの運用						
	5-!	改文 CW毛十	15					
	5-2	和文CWモート	19					

26

. 29

29

30

32

32

四と表

		7 在在代数 位 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 10年
図	1	表パネル8	表1	SWR調整 ····································
图	2	裏パネル	表2	CW FISK STOWN ON OFF 9
図	3	画面a構成10	表3	予備セッテング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
図	4	ライトペンモードの画面構成11	表 4	運用モード 14
図	5	スフロリットスクリーンモーの画面構成11	表 5	入力ジックの選択 16
四	6	エッンプラグと同軸ケーブルの	表的	入力信号モニターの選択 ···· 16
		半田村方法12	表了	cw 送信次中" 17
图	7	DATA & STROBE OF 416 40-1	表8	BTとメの判別20
图	8	0-900Eと周辺機器との接続…13	表 9	トーンシフト幅21
国	9	初期画面	表 10	CR/LFi 自動挿入 23
図	10	欧文 CW毛干初期更面 15	起川	ボーレートの選択 23
図	11	和文CWモード初期重1面 19	表 12	ラルへのモギの画面切換35
四	12	RTTY (BAUDOT)毛干初期画面	表 13	コントロール信号の出力 35
図	13	ASJI 毛-广初期重面 26	表 14	キー入力と画面表示 43
图	14	スフロリットスクリーンモギの画面 33	表 15	CWの出力と表示 45
国	15	LP TX Screen 34	表 16	コントロール信号46
四	16	和文 CWモードの キーボード 44		4 13
B	17	入出力回路 47		A Commence of the Commence of
図	18	70129-20+ 47		道 ディー 本 デー ゴギン 。
图		8-9000E7'D"7 19 48		5 6±

5-

275

1-2

\$.- 15

TOJUNE - ' YIT

マーターニ でもほこの 籍

19 to 19 to 19

大學藝表示人生生

1-1 特長のことでを示するなからい、はないのでははいるないのは

1. コミュニカーションターミナル 最近のコンピューター技術を駆使することにより ロータののEII CW (欧文和文), RTTY, ASCIIの送货信や、ライトペンを使、ての自由な グラフィック パタン ヤ文字等へ送負信 がでするます

いといか。END 機能を限して、此の中にの子、のを裏きひることのできる

140001号の大学最表示 121年 東 37.

- 2 ワードフロセッサー 画面上で文書や手紙等の作成ができる水らをカセットテレコや内部CHOS メモリト記憶, 田生やアリンターによるハードコピーも容易にできます。
- 3. グラフハック機能
 ラルトペンを使用し画面に描いたグラフィックハッタンを容易に送受信できます。
- 4. 高性能デモシュレータ 高守定 高信頼性プライブ スルルタイプ・デモジュレータ E 円蔵し 抜群 * 受信性能 を得ています。 また RTT Y 師 シフト幅は 170 Hz 425 Hz 850 Hz 。 す ステップ・で ハイトーン (マーク 国政教 2125 Hz) ロートーン (マーク 国政教 1275 Hz) は 前替え も可能で シフト幅 * ファイン 行っここでと E 組合 いた 操作性 のよい デモジョレータに なっています。
- 5 水晶制御モジレータ内蔵 コンピョータドよてコントロールはいる高精度 高安定水晶制御モジレータを内蔵 レマいうので FSK機能のない無線機でも RTT Fa 送信みできます。
- 6 フォトカプロラー、CW、FISKキーヤー円蔵 CW FISKキーシブスをかる前に大容量オトカプロラーキャーを内蔵してよります。
- 7 リモートコントロールキャー円蔵、無線機の送受信切替り円蔵のリモートコントロールキーヤーと通してコンピュータによって完全自動制御コルます。また、多動操作も可能です。
- 8 ASCIIモードで2つめモデム
 ASCIIモードで2つめモデム
 2つめモデムが使えます。
- 9. 広範は通信速度 CWの送信は10ステップ・ 多信は自動追従、RTTY および ASCIIは 共 10 万ップ・ と広範は通信速度を有し、アマケア通信のみならず、業務用通信に0 適用 できます。

- 10 大客量表示任り
 - 14000 文字の大容量表示人モリE内蔵しています。 画面は80字 24行でスクロール機能によりすべての文字を表示することができます。

特長 使用上人过思 今日晚

11 画面表示バッカメモリ

3120文字の容量のバッファルチリの内容が画面の下部にキーボードから書き込んだでにたづめて表示IU 1文字出かIUS毎に左へ粉動するので、送信の状態がよく確認できます。 受信中はかちろんのこと バッテリバックアックのチェリヤ SEND機能を用いて、出か中にかデータを書き込むことができます。

12 バッテリバックアックのメモリ

電源を切ってりデータの消えない バッテリバックマップの 妊りを 256文字 メ 7 を冷ル 装備しています。このうち を冷かし 6 日 16文字×16分割 を冷ル 7 日 32文字×8と 16分割 使用できます。

バッテリバックアップのメモリの各和ンネルト記憶は以ているデータココーへ9回の間で繰返し出かすることができます。また各知冷ルを連続して出かすることが可能です。各和ンネルへのデータの書き込みは受信中に行うことができます。

13 SEND 機能

画面に書き込ま以下データをキボート、からの指示でそのヨヨ出かすることができます。また、画面送信の途中停止、再スタートも可能です。

14 スプリットスクリーン機能

キーボードからの指示により表示人もりを上下に分割し、上半画面を受信用 ド半画面を送信データの表示に使うことができます。 受信中にフッリロード 機能でバップルモリに予め次に送信する文章を書いてふくことができ、 SEND機能と組み合わせて使用すると大人成力を発揮します。

15 70リロード機能に対象を対象を対象を対象を対象を対象を

バックメモリロキーボードから書き込まいたデータを直ちに出かせず、メモリレマよくことができ、モボードからの指示でまとめて出かできます。

大樓工口好,不在場內自動主及,但下上一班,

教徒 中の大田は 御祭子 しついい るいかでかい まとなまられ は後

五年 四省 五 山

- 16 RUB DUT機能 キーボードからバッアメモリに設守が書き込まれた 場合 その文字が バッファメモリから出かないが、間口 その文字を キャンセルすることができ また バッテリバックアップ・メモリに書き込み中の誤字の訂正も可能です。
- 17 木トマチッフリターン機能 送信中72文字 64文字あかいは80文字毎にCR(知りッジリターン) LF(ラインフィード)符号が自動的に挿入工います。
- 18 WORD MODE動作 キーボードからの指示により、バッファメモリから 1文字すっでなく 単語毎にヨとめて出力できます。
- 19 LINE MODE 動作 キーボーナがらの指示によりバッファメモリーから、1行毎にきとめて出力できます。
- 20 WORD WRAP AROUND 動作 労信デリノ表示する時、行人終りで単語が分割はいろのを防止し 記りやすい画面が得らいます。
- 21 LETTER 符号自動挿入 RTTY時、出力はいるペラデータかない場合 LETTER 符号が自動的 に挿入ないます。
- 22 エコード、り機能 キーボード、からの指示により受信データを解説しながら同時に送信 できます。この機能によりかセットテレコを補助メモリとして活用する ことができ 紙デーマを使用するテレックスと同様なシステムを作ること かできます。
- 23 カーソル制御機能 キーホードの操作によりカリルを上下左右に柳動コセタンとができます。
- 24 テストメッセージ機能 "RY"スは"QBFI"テストメッセーシ"を繰返し出かすることができます。

- 25 CW ID機能 RTTYモード 時 キーボードからか指示で容易 IE CW ID E 送信できます。
- 26 片肺 RTTY 受信可能 マークマロスペースのと35か一方のみの断続のいりゆる片肺 RTTYでも十分な受信品質が得られます。
- 27 和文 CW O 可能 和文 CW の送受信機能が 標準装備 2以ています.
- 28 CWウエイト可変 CWの送信時短点と長点の長立の比を1:3~1:6の 範囲で可変できます。
- 29 CW ランダムシュネレータ CWのランダムな信号を出かすることができますので CWの読みとりの 練習に役立ちます。
- 30 CW練習機能 電鍵を本機に接続し電鍵を操作すると本機が解読し 画面に表示します。 CWキーイン出力回路 D電鍵の操作に 心でく動作します。
- 31 使いやすいキー配列 ASCII 配列を採用し、RTTY時でもわずらわしい LETTER , FIGUREの手動切替は不用で、自動的に LETTER、FIGUREの 符号が付加コルヨす。
- 32 運用モード チャンネル NO. スピード等の表示 運用モードをはしめその他機能等を画面に表示します。
- 33 アッリンタ かタなな付せいとうしい かターなれると内蔵しているのですがり、タッシタを接続することにより容易にハードコローがとれます。

- 34 クロスパターン観測用出か端子付 本機のデモジュレータの ユーニングロ チューニング インジケータ LED ヌロ モニタ音によって簡単に行えますが ISIE Xード オシロスコープロスパターンの観測もできます。
- 35 モニタ回路内蔵 送受信自動切換のモニタ回路を内蔵しておりますので、送受信の 状態をスピーカーを通して知ることができます。 また受信時に マーク・フィルタ・スペース・フィルタ からの出かおよび 前段のAGC アンプ からの出かをモニタできます。

1-2 定格

- 1 コード CW(政文和文モルス符号)、RTTY.(Bandet Code)、ASCII
- 2 文字 71200年 数字。記号。特殊文字
- 3 通信速度

MORSE: 受信: 5~ 50 WPM (自動追從)

生信 5 ~ 50 WPM

かエイト 1:3~ 1:6

BAUDOT: 45. 45. 50, 56.88, 74.2. 100, 110, 150, 200, 300, 600 Baude ASCII: 45.45, 50, 56.88, 74.2, 100, 110, 150, 200, 300, 600 Baude

4 入力

AFIND CW, RTTY NO 1200-9-2 5000 (KCSEFY)

TTL レベル入力 (CW, RTTY, ASCII 英通)

RS232(入n (CW, RTTY, ASCIT 艾通)

5 AFI 国 搜数

MORSE: 830Hz

RTTY: 7-1 1275 Hz (D-1-), 2125 Hz (11.1-)

ASCII) >7+幅 170Hz. 425Hz. 850Hz+ アインチューニング

KCS: 7-7 .2400Hz . 200-7 1200Hz

6 出力 キーイング出力 FSK CW (王) 70mA . 2000 FSK CW (逆) 70mA . 2000

AFISK 出力 ハンピローダンス 500豆 (CW, RTTY, ASCII 英通) RS 232C 出力 (CW, RTTY, ASCII 英通)

.7 AASK出力周波数

MORSE: 830Hz

RTTY: マーク 1275Hz (ロートーン), 2125Hz (ハハ・トーン) (BAUDOT シフト幅 170Hz , 425Hz , 850Hz

KCS: 7-7 2400 Hz. 200-7 1200 Hz

- 移台ビデオ信号出かかにローダンス 75.52
- 9 フッシタ シャターフェイス セントロニクス コンパータブル パラレル シャーフェイス
- 10 リモートコントロールキーヤー 容量 300m人,500
- 11 表示文字数 画面円:1920文字 (80×24) 表示可能文字数: 14000文字 7"フフィックモード: 80×72画素
- 12 バッテリ バックアップ・メモリ 256文字 × 7 知シネル
- 13 バッカメモリ
 3120文字
- 14 オシロスコープの用出か 出カインCo-ダンス 200ks2
- 15 AF 出力 150mW, 出力かにローダンス 8日

- 16 電源 DC 12女 1.3A
- 17 外形寸法 415 mm × 245 mm × 45 mm ~ 78 mm

ナー3 使用上の注意

- 「ご使用になる前に火ず取扱説明書をお読み下はい。
- 2 無線機に接続に使用まいる前にビデオモ=9 ビリモ接続レ操作の練習を17下まい。
- ま無線機とアンテナのSWRE次のよかに合いせて下IU。

	出力	SWR
表 1	~ 10 W	1.5 WF
	10W ~ 100 W	1.3以下
	100W ~ 500W	1.1以下

- 4 入力回路、出力回路への接続は誤りのないより注意して下まい。 入出力は定格を越えないより注意して下まい。
- 5 DC 電源の電圧は 11 ~ 14 V の範囲で使用して下まい。
- 6 DC 電源は 8-9000E 専用とし、他の機器と共用しないで、下はい、
- 7. 本機は直射日光を避り、風通しのかい転いた場所に設置して Fzv。温度が非常に高くなる所でのご使用、放置は避りて下まい。

日 po 国 教 できっているとから

trade to the

1-4 付属品

取扱説明書 1

ロンファラク 12

フューズ

同軸ケーブル 4m

ライトへのン


カナシーレ 1セット

※本は様は、品質改善のために、予告なく変更的ことがあります。

2. 各部の名称と説明


2-1 表ルネル (キーボード)

四1 おりてルマル



- POWER LED: POWER スかみが ONのとき点灯します。
- 2 SPACE LEO: 入力信号のスペーストよって点灯します。
- 3 MARK LED : " 7-7 "
- 4 FINE 名-=ングVR: RTTY (BAUDOT), ASII の RTTYモギの受信助シフト幅の
- 5 POL:モンタスローカの音量を調節します。
- 6 LP: ライトへンモードのとき使用はす.
- 7 RESET: 本機を1=シャライズします。

8 5 各種の機能キー



1 電源コード: 赤 + 120 黒 GND

2. AFIN: 無線機の EXT SP コはデープ・レコーダーのかーホン端子に接続します

3. RS232C IN: RS232C レベルコシリアル入力を接続します。

4 RS232C OUT: " のシリアル出かします

5 TTL IN: CW BAUDOT QU ASCIT モデで無度調のTTL レベルの

信号を入かします。スは CWモナで電鍵を持続します

6 KCS IN: KCS (カンサスシティスタンダード)変調の信号を入りします。

7 CW.

FSK- CW JEIJ RTTY運用時無線機のキールグ端子に接続はす

表 2

	CWE	-F"	BAUDOT ASCII E+	
	7-7	スヘロース	マーク	スペース
CW Frun	ON	OFF	OFF	ON
FISK 2007	OFF	ON	ON	OFF

(注)

ON: 導通する

OFF: 導通 LTV

9 MARK: クロスルタンのマーク出かです。オシロスコープの日接続します。

10 SPACE: " スペースよかです、オシロスコーフ。 お接続します。

11 LIGHT PEN: ライトヘンモドのとき 村属のライトペンを持続します。

12 PTT: 無線機をリモートコントロールする時無線機のPTT端子に接続

います.

13 COMPOSITE: ビデオモニター 日接続いる。

14 AFISK OUT: オーデオ信号が出かまれます. 無線機やデーフ・レコーダーの

マイク端子に接続付す

15 GAIN: AFSKの出かいいしと調節します 左に回すとMAX になります

16 POWER 71.,4


2-3 表示画面的概要

- 2-3-1 モード設定や機能設定はすべてキーボードから行います。
- 2-3-2 一度設定したモナヤ機能ははより内に記憶は、使用する度に再設定する必要はありません。

SHIFT M (SHIFT キーと同時に M を押す)を押すと記憶保持はN33 画面に FUNC = M が表示はN33.

2-3-3 画面 , 構成


(1) 1画面日 80字 × 24 行 = 1920字分です。




- (2) 送货用画面は 134行 10720字分あります。
- (3) バップルモリ画面は39行、3120字分五リヨす

ライトペンモードでは1画面 80×72=5760の画案となります。

図4 ラルペンモードの画面構成



2-3-5 スプリートスクリーンモードの画面構成



3-1 電源の接続

電源コードをお子持ちのDC電源に接続する前に電源電圧をDC 12V (DC11 D ~ 14サならば可)に設定して下立い。DC電源のス化チならび本機のPOWER ス化ルチがOFFになっていることを確めた後電源コードの赤色を70ラス端子に黒色をマイナス端子に接続して下立い。

3-2 ビデオモニターの接続

付属の同軸ケーブルと ピンフッラグを図6のように半田付して、ピッファラグを本機、ク COMPOSITE ジャックへ接続して下コい。

なる当社発売の高周波対策のINTE TONO Display Manitor Model: CRT-1200Gを御便用にないは安定したまれいな画面が得られます。




図6 ビーフッラクと同軸ケーブルの半田村方法

3-3 無線機との接続

無線機とアンテナの SWRを表/のよりに調整を行、てから図をを参照して接続して下まい。

3-4 おロスコープとの接続

本機のOSCILLO(MARK, SPACE)の出力1ンピーダンス1ま200Kの、最大振幅3.2VP.pです。物使用になるすシロスコープの入力1ンピーダンス1ま1Mの以上のものを治り使用下さい。

3-5 プリンターとの接続

プッリンターケーブルのコネクターを本機。基板上のCNIコネクターに接続ける。 各についの FAN OUT は 5スタンダード TTLです。過負荷にならないよう 経意にて下コン。

(1) DATA と STROBE A 91ミング 図





图7 DATA & STROBE A 9144+

READY がHUでルの時のパラレルデータは前のデータを保持しています。

- (2) フロリンターはセントロニクスコンハロチブルインターフェースのものをご使用下はい。
- (3) プリンター 松一トの各にシの詳細は図18王参照して下コい。



注意. 1) 橙性片注意.以下IV.

CW. Fiskジャックのこの中心に電位の高いほりを接続して下はい。

- 2) AFISKで使用する場合接続にTFIい、FISKで使用する場合は 不用です。
- 3) Fiskで使用する場合接続してTIV、AFISKで使用する場合は不用です。

4-1 子衛セッティング

(3-9000E	表3
表けれ	TOL	適切な位置
KINIO	FINE	中間
首, 04.	GAIN	中間
裏心儿	電源、SW	OFF

· Janes - Zilvana

DC 電源

The state of the s
--

電源 SW OFF

無線機

MODE SW	O-9000Eと同じモード、AFSKで運用お場合はLSBドセットす
電源SW	OFF IN THE PARTY OF THE PARTY O
AF TOL	孟切な音量となるなりセットする。

4-2 電源 ON の 争順

1. DC電源 2. ビデオモニター 3. 0-9000E 4.無線機の順で電源スイッチをONには下さい、本機のPOWERルイロットLEDが点対し、画面に図9のように表示かですると、動作が開始なかます。

回9 初期画面



5. 運用モードに従い次表のおってキーボードを押して下さい。

運用モード	十一操作	
CW (7-12)	MORSE	和文cwは CTRL MORSE
RTTY (BAUDOT)	BAUDOT	
ASCIT	ASCII	
アトフロセ・サー	CTRL ASCII	

表4


(注意)

CTRL MORSE

CTRL ASCII

PITTO 5 MORSE スロ ASCII
キー2 押すことを意味します。
(以下同刊)

MORSE キーを押すと次のおうに表示かけ。 図10 欧文CWモード初期画面



を押します。

15

おとをすとろは頭び

CASE キーの次には、一歩を押に選択します。 表示 表5 INPUT = AF AFINO入力工選択工机打·(初期状態) TTL INの入力が選択されます。 INPUT = TTL INPUT = RS 232C RS 232C IN (6) PTT= MANU: PTT デャックのON· DFFを自動で行なうことを要味します。 PTT = AUTO : DIBBLE キーを押すと AUTO (自動)になります。 手動に戻すときは 再び PTT を押します (7) AUDIO=AGC:入力信号のモニター音を表示します。 のキーの次にうへ、まいて選択します。 CR/LF AUBIO 表于、 AGC 回路双的出力をモニターし打。(初期状態) AUDIO = AGC 表的 2 SPACE アタルターからの出力をモニターします。 AUDIO = SPACE AUDIO = MARK MARK 71119-3

(8) CASE =

こcwモードし欧文)では意味はありません。

(9) SPEED = 11WPM: 1分間に送信であるおその単語数も意味します。

AUDIO = KCS

送信スピートの変更はWEIGHT キーの次にターのうのキーを押して行って下ない。

KCS IN ならの信号をモニターします。

 	表示	キー	. 表示
Ø	SPEED= 5 WPM	9 ₈ 5	SPEED= 18 WPM
: 1	SPEED= 6 WPM	& 6	SPEED= 23 WPM
2	SPEED= 8 WPM	7	SPEED= 30 WPM
# 3	SPEED= 11 WPM	(8	SPEED= 39 WPM
\$ 4	SPEED= 14 WPM) 9	SPEED= 50 WPM

- (11) DIDDLE=OFF: CWモードでは意味はありません。
- (12) FUNC = : さい他の機能の表示をします。

5-1-2 ウェイトの設定

SHIFT WEIGHT の次に Ø~ g かり選んで押して下さい。

1:3:~ 1:6 の範囲で10段階の選択なさます。(1:3, 2) 1:6)

.5-1-3 電鍵:= 83CW

- (1) 図80でつに電鍵とTTL IN ジョックに接続(ます。
- (2) 5-1-1 (5)の操作で INPUT = TTL に lます。
- (3) SHIFT E を押(ます。(FUNC=E と表示されます。)
- (4) この状態で電鍵を提作しますと本機は解読し、同時に送信します。 CW, FSKキーヤーシャックは電鍵に従いのN, OFFします。
- (5) 受信に戻すときは 5-1-1 (5)の操作で INPUT = AF にします。

5-1-4 受信スピード

安信スピートは自動道をですり短点の長さが約20ms以下の建いてWを受信しますと、それをノイスとみなる場合があります。また逆に速いスピードのCW受信なら急に遅いスピードになりますと、追從の3のに2~4文字程度必要になります。

5-1-5 送信スピードの微調整

SHIFT 図 を押すと送信スピードは速くまた SHIFT A を押すと送信スピードは速くなります。 1回押す毎に以前のスピードの 1/64 ブラ 変化します。 但し、画面表示 (SPEED =) は変わりません。

図8のおうに本機と周辺機々を接続します。

1 受信

(1) LED = 83 72-=27

i) 無線機で CW(モールス)を受信します。

- ii) CW信号が本機のCW用フィルター (中心司波数830 Hz)を通過すると SPACE表示LEDが点灯し、山が最大輝度になるよう無線機の VFO 又は RIT を調整します。
- (2)モニター音にも3 五ニニング
 - 1) [CR/LF] 2 を押しモニター音が SPACE フルターの出かになるよう切換えます。 このとき、画面上は AUDIO = SPACE と表示されます。
 - ii)モニター音が最大になるよう無線機を調整します。この時はLEDも最大輝度になります。
 - iii)SPACE LED及信号に応じて点滅如ば正しく解説し画面表示とプリンター出力します。

2 迷信

自動送信を行う場合 PTT キーを押し面面にPTT = AUTO 水表示されていることを確認、はず。 手動送信に戻す場合は PTT を再び押します。

(1) 無紙性のもっテング

送信方法に次の3方法があります。

- り自動に信 ロー9000EのPTT ジャックを無線機のPTT端子と接続します。 PTT = AUTO と表示されていることを確認します。 PTT ジャックはキーホードならのデータを入れると自動的にONになり、無線機を送信状態にします。
- ii) f動迷信 PTT ジャックの接続は自動送信と同様です。
 SHIFT X を押すことにより、PTT ジャックを ONさせ、無線機を送信 状態に(ます。
- iii) 手動送信 PTTシャックを接続さず無線機を手動で送信状態にLta.
 - (注) PTT ジャックが ONLマいる時は画面に次のように表示が出ます。 PTT = MANU = ヌは PTT = AUTO =

(2) 受信に戻す操作

- i) 自動送信 SHIFT F ヌは SHIFT X を押します。
- ii) 争動送信 SHIFT X を押します。
- jji) 手動送信 無線機を手動で受信に戻します。

5-1-7 争動. 自動の説明

本機な 針動 (画面表示 PTT = MANU) のとき SHIFT X で PTT ジャックを ON, 再び SHIFT X で OFF (ます。 自動 (画面表示 PTT = AUTO) のときは キーを押すと自動的に PTT ジャックは ON します。 最後に SHIFT F を押すと N0 に N0 に

PTT シャックはONの時は画面にPTT=MANU■ 又はPTT=AUTO■のわにカーソルが表示されます。

(例) 自動でCQLCQLDEL と送信する場合

C Q SPACE C Q SPACE D E.... SHIFT F 最後に SHIFT F を押します。(バッファには × 表示される。)

5-2 和文CWモード

CTRL MORSE を押すと和文CWモートになります。 キーボードと和文(カタカナ)の対応は図16のとうりです。

四11 和文CWモード的初期画面

MODE = CW E CHØ TYPE = SENSE: RX = N, TX = N INPUT = AF PIT = MANU AUDIO = AGC CASE = E CR/LF = OFF SPEED = | | WPM DIDDLE = OFF FUNC = # ■

5-2-1 画面の説明

(1) MODE - CWE : CWE-Fでキーホードの状態が欧文であることを意味!ます。

キーボードを欧文の状態にあ場合はTABキーを押します。

BT(一…一)な出かされ以後欧文の状態になります。

(2) CASE=E: 受信した信号を欧文として判読することを意味します。

SHIFT CASE を押すことにより、受信モードを欧文・和文と切換えます。

受信モードが和文のときはCASE=」と表示されます。

 π レ $(-\cdots ---)$ を受信すると 台信モードは 和文に なり、以後の 受信データは、和文としる解読され、画面に CASE = J と表示されます。 $BT(-\cdots -)$ を受信すると 受信モードは 欧文になり、以後の 受信データは 欧文と LR 解読され 画面に CASE = E と表示されます。

(3) その他の画面表示は欧文CWモードと月様です。

5-2-2 BT EX 0 \$1181

表 8

BTとメは同じ信号(-···-)です。受信モードが和文のとき判別なできません。 SHIFT A を押すことにより、その判別を行います。(画面に MODE = EX c表示 されます。)

入力信号	欧	文	和文
	二を表示		SHIFT A は有効のとき(MODE=EXと表示されている。)カタカナのメとして解読し、受信モードは和文を保つ。 SHIFT A は無効のとき(メは表示されていない。) BT として解読し、受信モードを欧文に切換える。

SHIFT A を押すらにBT ヒメの解読の判別の反転を行います。

5-2-3 送信2ピードの微調整

SHIFT 区を押す毎に以前のスピードの1/64つつ速く送信します。 送信を遅くする微調整はありません。

5-2-4 その他の操作は欧文CWモードと同様です。.

BAUDOTキーを押すと欠のように表示さいます。

図12 RTTY(BAUDOT)モードの初期画面

TRUE TO THE TANK OF THE PARTY O

MODE=BLON CHØ TYPE = SENSE: RX = N. TX = N INPUT = AF PTT = MANU AUDIO = AGC CASE = CR/LF = 72 SPEED = 45.45B DIDDLE = OFF FUNC = #■

(1) 1 (1) 1

5-3-1 面面 a 注明

(1) MODE = B 10 1: RTTY(BANDOT)モードさ20トーンミフト幅170Hz(N)を意味します。
SHIFT TONE a次に こってられまします。
HIトーン、ミフト間の選択をします。

	表 9	100	110	
8-	表示	マーク 周波效	スペース周波数	トーン、シフト増
	MODE = B LO N	1275 Hz	1445 Hz	LO 1-> 170 HZ
2	MODE = B LO M	1215 Hz	1700 Hz	LO 1 -> 425 Hz
# 3	MODE = BLOW	1275 Hz	2125 Hz	LOK-2 850 HZ
\$ 4	MODE = BHIN	2125 Hz	2295 Hz	H1 1-2 170 Hz
% 5	100F = B H1 M	2125 Hz	2550Hz	H11-> 425 Hz
6	M29; - 5 - 7 W	2125 Hz	2975 Hz	H1 + - 2 850 : 5

- (2) CHØ:選択されたものネルメモリの新号を表示します。 CHØは キャンネルメモリは 選択されていないことを意味します。
- (3) TYPE=:パップァメモリの送信状態を表示します。表示がないときは通常の送信状態です。

TYPE = WORD : |SHIFT | SENSE | | SPACE | TO WORD E-FR 41) # 3. RETURN ZIJ LINE FEED ZIJ SPACE キーな押さいる毎にバッファの 送信を行います。 通常の送信状態に戻すには SHIFT TYPE の次に RETURN 又は、 LINE FEED 又は SPACE 以外のデータキーを押してよかい。 (4) SENSE: RX=N. TX=N: 受信,送信の極性を表示します。 SENSE: RX = R. TX = N: SENSE ! で RX=Rになります。(受信の極性が逆に なります。)もとに戻すときは 再び SENSE を押します。 SENSE: RX = N. TX = R: 2でTX=Rになります。(送信の極性な) になります。)もとに戻すときは再び「TYPE」SENSE ます. 選択された入力ジャックの表示を行います。 (5) INPUT = AF: CASE +-の次に!~~ ***を押しる選択します。 (6) PTT = MANU: PTT ジャックの ON·OFF を チ動で 行うことも意味します。 PTT キーを押すと AUTO (自動)になります。 PTT = AUTO : ·動に戻すときは再びPTTを押します。 (7) AUDIO = AGC: 入力信号のモニターを表示をLます。 CR/LF at-の次に「~ *を押して選択します。 送受信a LETTER, FIGURE a 表示をします。 (8) CASE 送受信a 状態が LETTERであることを意味します。 CASE = L 送受信の状態かFIGUREであることも意味します。 CASE = F

CASE キーを押すとにおり反転します。

SHIFT

(9) CR/LF=72: CR とLFコードの自動をう入の文字間隔を示します。

SHIFT CR/LF キーの次に、 Ø i ~ # 3 を押す

表 10

ことにより、選択できます。

KEY	表示	District Chief Confidence Confide
Ø	CR/LF=OFF	CR,LFの自動をう入をしている。
!	CR/LF=64	64字母にCR·LFのそう入を行う。
" 2	CR/LF=72	72 写每にCR·LFのそう入を行う。(初期状態)
# 3	CR/LF=80	80 写毎にCR-LFのそう入を15つ。

(ID) SPEED=45.45B:送受信のボーレートを表示します。

WEIGHT キーの次に、 Ø~りを押すことによって

表11

選択できます。

KEY	表示	KEY	表示		
Ø	SPEED=45.45B (初期状態)	% 5	SPEED=110B		
	SPEED=50B	& 6	SPEED=150B		
2	SPEED=56.88B	7	SPEED=200B		
# 3	SPEED=74.2B	8	SPEED=300B		
\$ 4	SPEED=100B)	SPEED=600B		

注)アマチェア無線では、45.45ボー、商業通信では 50ボーかー般的に使われています。

(11) DIDDLE=OFF:送信が一時的に止っている時, LETTER コードのそう入 をする又はしないことを意味します。

> SHIFT DIDDLE +- を押すことにより、DIDDLE = ONに Tより LETTER コードのそう入を行ないます。 SHIFT DIDDLE PTT

を押すとによってON·OFFの反転が行いかれます。

- (12) FUNC= : その他の機能を表示します。
- 5-3-2. UNSHIFT-ON-SPACE F钱能

J1スが多く、CASEのミスが多い場合、SHIFTYを押すと、SPACE信号によってCASEがLETTERに変わります。(CASE=Lと表示される。)この時は、FUN(=)と表示されます。この機能の解除は、再びSHIFTYを押して行います。

5-3-3. CWID 穩能

SHIFT I を押すと、バッファメモリ内に ©が 1フのデーターとして書かれます。 バッファ送信が進み ©のところまで来ると、自動的に、CWID動作を行い、 チャンネル ワー8に着き込まれているデーターを出力します。 CWID 動作が記る ずると、もとの RTTYモードに自動的に戻ります。

注) CWID 動下させる前にチャンガレワー8には、デターを置き込んでおいて下さい。 (6-3-3 参照)

5-3-4 送受信 X3-1 の微調整

SHIFT区を押すと、送受信スピードは、速く(ボーレートが大きくなる)また、「SHIFT A を押すと送受信スピードは逆く(ボーレートが小さくなる)なります。
「回押抽に、以前のスピードの1/84ずっ変化します。

但し、画面表示(SPEED=)は変わりません。


5-3-5 送受信の操作 1000000

無線機と本機との接続は、図8を参照いて下さい。

- 7. 受 倍
- (1) LEDにおチューニング"
 - i)無線機で RTTY信号を受信します。
 - 11) 5-3-1 (1)の操作を行ない、トーンとシフト性を選択し、画面の MODE表示を確認にて下さい。 5-3-1 (10)の操作を行ない、ホーレート 設定と行ないます。画面の SPEED表示を確認にて下さい。
 - iii)無線機のVFO あるいは、RITでそのAF出力の周波数を低い方から除々に上げていきます。
 - iv) MARK表示LED が突火丁します。
 - V).更に周波数を上げていきます。
 - VI) 再でMARK表示LEDが点灯し、最大輝度というところでとめます。

vii)シフト幅が本機の設定と一致していれば、SPACE表示LEDがニニで兵XTL ます。

点灯毡



VII) FINE チューニング TR を回して 長XJ打な位置を捜す。

VIII) FINE 52-=>1 VR

を回し、SPACE表示LED が

最大輝度のところで止める。

viii)、シフト幅の設定を変えて、

SPACE表示LEDが実打招様にし 更にFINEチューニング VRで、それか 最大輝度になる様にする。

兵メブレザシレ

チューニングが完了すると、正しい文字が画面に表示されます。

表示される

されない スピート設定を変えてみて下さい。 それでも表示されない。

SENSE XTOF EREVICUET.

TYPE : を押し、入力信号の極性を遂にします。

画面に SENSE: RX=R, TX=N ヒ表示されます。) それでも表示されない

入力中の信号は、RTTY信号ではありません。

アマチュア無線では、シフト幅は、170Hz, 商業通信用には、850Hzや450Hzかい 一般的に用いられてます。

#F-, CR/LF AUDIO 2 又は、3 のキーを押すことによって、SPACEフェルター、MARKフィルター の出力をモニターできますので、SPACE LED, MARK LEDの代わりに用いて調整は3二ともできます。

- (2) クロスパターンによるチューニング
 - i) おロスコープにフロスパターンを描がせてチューニングする場合は、 水平, 垂直加比最大振幅になる様に無線機の VFO, RIT 及び本機のFINE チューニングヤアを調整して下さい。

2. 送信.

自動送信を行なう場合 DIDDLE キーを押し、画面に PTT = AUTOが表示されていることを確認しまる。手動送信に戻すには DIDDLE を再び押します。

(1)無線機のセッティング"

送信な法には、次の3な法があります。

- i) 自動送信 ロータののEのPTTジャックを無線機のPTT端子と接続 Lます。PTT=AUTOと表示されていることを確認します。 PTTジャックは、キーボードからのデーターを入れると、自動的に ONになり、無線機を送信状態にします。
- ii) 手動送信 PTTデックの接続は、自動送信と同様です。

 SHIFT X を押すことにより、PTT デックをOVさせ、無線機を挙信状態にします。
- 前手動送信 PTTジャックを接続せず無線機を手動で送信状態にします。 注). PTTジャックがONLでいる時は、画面に次の様に表示が出ます。 PTT=MANU ■ 又は、PTT=AUTO ■

(2) 受信に戻す操作

i) 自動送信

SHIFT | F 213 SHIFT X 244134.

ii) 手動送信

SHIFT X 219 134.

iii) 封助法信

無線機を手動で受信に戻します。

5-4. ASCII E-

ASCII キーを押む次の様に表示されます。

MODE=A LO N CHØ TYPE= SENSE:RX=N.TX=N INPUT=AF PTT=MANU AUDIO=AGC CASE= CR/LF=72 SPEED=110B DIDDLE=OFF FUNC=

=

5-4-1. 画面の説明

(1) MODE=A LO N: ASCIIモデで LOトーンラフト幅 170 HBを示します。 トーン,シフト幅の選択は、表8に従います。

AUDIO PAGA STANKA AND NE OTOUR I

- (2) CHダ 選択されて、ヤンダルメモリーの番号を表示します。 CHダは、チャンダル メモリーが選択されていないことを示します。
- (3)TYPE= :バックァメモリーの送信状態を表示はす。表示がない時は、 通常の送信状態です。

TYPE=LINE : SHIFT TYPE RETURN TI LINE E-FIE TIBIT. RETURN 1,1, LINE FEED キーが押される毎に、バッファの 送信を行います。 TYPE = WORD : TYPE SPACE TO WORDE TIETY ST. SHIFT RETURN 2は LINE FEED 2は SPACE キーか 押される色に バッファの送信を行います。 通常の送信状態に戻すには、 TYPE の次に、RETURN JIJ LINE FEED ZII. SHIFT SENSE LX外のデーターキーを押して下さい。 SPACE

(4) SENSE:RX=N. TX=N: 受信 送信の 極性の表示します。

SENSE: RX=R. TX=N: TYPE ! で RX=R になります。(受信の極性が 逆になります。)もとに戻す時は、再び TYPE ! SENSE ! SENSE !

を押します。

SENSE: RX=N. TX=R : TYPE " で TX=Rになります。送信の極性

が逆になります。)もとに戻す時は、再び TYPE SENSE 2

(5) INPUT=AF :選択された入カジャックの表示をLます。

CASE INPUT F-の次に、 i ~ s を押い選択します。
KCSが入力として選択さいに場合は、モードとAUDIOスからの
KCSに切換ります。(MODE=A KCS, AUDIO= KCSと表示が取)

(6) PTT= MANU: PTT シャックのON·OFFを手卸が行うことを意味します。

PTT=AUTO: DIDDLE キーを押すと、AUTO (自動) になります。 宇動に戻す時は、再び DIDDLE を押します。

- (7) AUDIO=AGC: 入力信号のモニター音を表示します。 のキーの以に、こへなな押して選択します。 (8) CASE=: ASCII モードにおいては意味はありません。 (9).CR/LF=72:72字毎に CR/LFが自動をう入さいます。(5-3-1(9)と同様です) (10) SPEED=110B:送受信ボーレートが110Bを示します。 初期状態では 110BとTJリます。(5-3-1(10)参照) (11) DIDDLE=OFF: ASCII モードにおいては意味はありません。 (12) FUNC = : その他の機能を表示します。 KCS(カンサスラティスタンダード)で運用する場合 ASCIIモードでは、初期状態は、RTTドモードになっております。 KCSモードにお場合は CASE INPUT を押して下さい。 RTTYモードに共すには、 更に, INPUT & AUDIO& ASCII を甲が又は、 SHIFT 切換えて下さい。 小文字モード キーを押すと:キーボードは、小文字モードになります。画面には、 MODE = A LON と表示されます。(カーソルか、表示されている時は小文字 モードです。) 再で「CAPS を押すと、画面のカーソルは消えて、人文字モードに戻ります。 送受信スピードの 殺調整 SHIFT 2 を押む、送受信スピードは速く(ボーレートが大きくなります。)又, SHIFT A を押すと、送受信スピードは遅く(ホーレートが小さくなります。)なります。 1回押す毎に、以前のスピードの1/64ずっ変化します。 但し、画面表示(SPEED=)は変かけせん。 5-4-5. 送受信の操作 無線機と本機との接続は、図8を参照して下さい。 RTTYモートで運用物時は、5-3を参照して下さい。 1.受信.
 - (1)、ボーレートの設定は、RTTYモードの場合と同様です。
 - (2) KCSで運用な場合は、5-4-2に従います。

-4-2

5-4-3

5-4-4.

(KCSモードで無線機を操作することは現在認めらいておりません。) 2.送信

自動送信を行けり場合、PTT キーを押し、画面にPTT=AUTOが表示、 さいていることを確認します。手動送信に戻す場合、再び DIDDLE 五押时. (1)無線機のセッティング

送信が法に次のろが法があります。

1)自動送信

B-9000EのPTTジャックと無線機のPTT端子を接続 します。PTT=AUTOと表示さいていることを確認します。 PTTジャックは、キーボードからのデーターを入いると、自動的に ONになり、無線、機を送信状態にします。

ii) 手動送信

PTTジックの接続は、自動送信と同様です。

SHIFT X を押まとにより、PTTがクをONさせ、無線機を送信状態にはす。

PTTジャックを接続です、無線機を手動で送信状能には、

注)PTTジャックか、ONにる時、更配は次の様に表示でいます。

PTT = MANU | X 13, PTT = AUTO |

(2) 受信に戻す操作

- 1)自動送信 SHIFTF 又は、SHIFTXを押します。
- 11) 手動送信 SHIFTX を中 は、
- 川) 手動送信無機機を手動で安電で送します。
- う、デーダーの出力(送信)
- ・6- データーの出力が多の分類
- 6-1-1 バッファ送信: キーボードからのデーターをバッカに記憶させ、ツ度次出力させます。
- デージーンダンメモ)送信:チャンダルメモリ(バッテリバッファッア・モリー)に記憶させてある データーを出かさせます。
- 6--3 国国送信:画面に表示してあるデーターを出かけます。

エコーハッは信:外部(かいかいの意建、マベン等)からデータ(語)を入力させ解説と同時に出かさせた。

かと、リファ送信

6-3. チャンネルメモリ送信


チンネルのメモリーデータは電源を切っても保持されます。 全部でクチンネルあり、各分がいま、256文字のデーターが記り意できます。 チャンネル6は、16分割(区画 1~9、Q、W、E、R、T、Y、U) チャンネルクは、8分割(区画 1~8)されております。

チャンネルら

6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	6-7	6-8
6-1	16 ~ 31	32 ~ 47	48 ~ 63	64~ 79	80 ~ 95	96 ~111	112 ~127

6-3-1 チャンネル 1~5の書き込み方法

- 1. TONE ナーを押して下さい。
- 2. 書き込むとする チャンネル番号 1 ~ 5 を押けす。
- 3. READ キーを押します。
- 4. データーキーを押します。
- 5. 最後に、SHIFT READ を押します。
- (例) をンネル3に CQ_CQ_DE_JAPAN と書く場合。



6-3-2 チャンネル 6の暮き込み方法

- 1. TONE キーを押します。
- 2. 6 キーを押します。(チャネルらがセレクトでいます。)

30

3. READ +-E FFLET.
4. 書き込むとす3 区画 (i ~ g , Q , W , E , R , T , Y , U) を押します
5. データーキーを押します。
6. CHIEF READ + E 1/8 - TEL 37
WRITE CRANCE
各区画は連続に書き込めます。書き込む文字教が15以下の場合は、その区画に完全に
おさまりますが、16以上の時は、次の区画につづけて書かれます。
(例) 和冰ル6-315 RST_599と書く場合。
TONE & READ # R S T SPACE
5 9 9 SHIFT READ WRITE
例) チャンネル6-RにCQ_DX_CQ_DX_THIS_IS_JA1000と書く場合。
TONE & READ R C Q SPACE D X SPACE C Q
SPACE SPACE
J A 1 0 0 0 SHIFT READ WRITE
6-3-3. チャンネルワの書き込み方法
1. TONE キーを押します。
. СН
2. 7 キーを押します。(チャンネルワがセレクトさいます。)
S. WRITE を押します。
4. 区画番号 こ ~ (を押します。
5.データーキーを押して、データーを書き込みます。
6. SHIFT READ & チギレます。
(例) チャンネルワー215 MILIANTLISLI5Mと書く場合。
TONE ' READ " M I SPACE A N T SPACE
CH / WRITE Z
SPACE I S SPACE 1 5 M SHIFT READ WRITE
(注) テスト信号 QBFは、チャンネルワークに書き込むいたデーターを出かします。
「WIDの場合は、和ングルワー8に名き込みにデーターを出かします。
1-3-4 チャンデルメモリーの送信.

1. チャメル 1~5の送信は、1~9回のく)近しができま。 お外6,7は 1回です。

6-3-4

- (例) チャンキル1を3回, チャンネル5を9回, チャンネルワー3を1回送信する.
 TONE 1 3 FONE 5 9 FONE 7 3
- 2. チャンネル 6の送信は、6-1の区画のデーターの時、チャンネル1~5と同じ操作です。 他の区画(6-1を含めて、6-Dまで)は、SHIFT D の次に ①~9回巡目図回回回回回。
- (例) キャンネル 6-1 を 3回, 6-Q, 6-8, 6-1を送信する。
 TONE 6 3 SHIFT D Q SHIFT D 8 SHIFT D 1

(注)チャンネル6.7で2コレメ上の区画にデータがまたがる場合。最初の区画で呼び出して下さい。

(例) カンネル 6-3に書き込まれたデーターが長い場合, チャンネル 6-4 又は、6-5に及びます。このデーターを呼び出す時は、チャンネル 6-3を呼び出て下さい。チャンネル 6-4を呼び出すと、データーの途中から出れることになります。

6-4. 画面送信

- 6-4-1 SHIFT S で画面の无頭からもとのカーソルの位置までを送信します。途中で、一時送信を停止る時は その位置にあらかじめ \を書いておきます。\の位置で一時的に停止します。再び送信お場合、(1) SHIFT S で画面 无頭から、(2) SHIFT SPACE で \の次から (3) キーボードから新しいデーターを入れれば、バッファから送信できます。 注)\で停止中バッファから送信は、画面表示はしません。
- 5-4-2 スアリットスクリーンモードでは、SHIFT Siaで受信画面の送信、 SHIFT Siaで送信画面の送信を行ないます。
- 6-4-3 SHIFT ESC で送信を金井で停止させます。
- 6-5. エコーバック送信

本機には外部からの入力として、AFIN、RS 232C IN、TTL IN、KCS INがあります。
SHIFT E を押すと、これらの入力を解読し、同時に出力させるモートになります。

6-5-1 カセットテープ入力による送信

図8の様に、テレコからの出力を本機のAFIN ziz KCS INに入います。カセントデーフ。に録音 でいているモートを本機のモードを一致させ、「NAPUT ことで入加選択をはす。


SHIFT E を押すと、入かられたデターは同時に出からいます。この時、画面に FUNC = E が表示されます。

- 6-5-2 電鍵からの送信
 - 1.四8の様に、電鍵をTTL INに接続します。
 - 2. CWモードにして入力をTTLに設定します。
 - 3. SHIFT E E押心下,解読上同時に送信も行びいます。
 - 注) 画面に FUNC=E と表示されている時は、いつでも送信できます。 再で SHIFTE を押む、この機能は解除されます。
 - 注)この様に、外部に接続するターミナルは、との様なものでも可能です、

1. 10 4E/PONTO

7-1 スプリットスフリーン モード"(受信画面と送信画面の分離)

SHIFT B を押すと画面が回はのかになります。(FUNC= Bが表示す) 受信画面と送信画面を分離します。



スプリットスフリーンモードの画面


- 受信デタは受信画面に表示なれます。受信画面は画面の上方にならに115行用意なれて 7-1-1 おります。(全部で9920字分)
- 迷信やりは迷信画面(9行)に表示さいます。 7-1-2
- ワーレー3 バックマメモリは、画面の下かららに36行用売されております。(全部で、3120で字分)
- 17-1-4 受信画面のデタも迷信する場合は、SHIFT S 11,迷信画面のデタも迷信する場合は SHIFTS 2 で1. (6-4 考眠)
- HOME I, 迷信画面を71733場合は CLEAR ワー1-5 受信画面モクリアする場合は

スクットスフリーモギの解除はSHIFTBで、行います。

ライトハンモート 1-2

SHIFT LI を押すと ライトペンモードにははす。(FUNC= LP が表示されます。) このもずではっていてこを使って画面に自由な形の絵や文字等を描けます。また絵等の 迷信・沒信を行いす.

- 7-2-1 ライトマン焦点神正
 - いうみからを国の行に本機に接続しす。
 - (2) SHIFT W を押けす。 画面全体に 4角的の DOT が表示はいます。



- (3) ライトヤンを画面に直角に当てキーボード上のLP キーを押したまり状態で、ライトヤンを上下左右に動かし画面上の4百形のDOTな(■→■)に変ることを確認けず、もし変化ななければ、モニターテレビの輝度を上げて下さい。
- (4) ライトペンの先端とハマークが生する位置がすれる場合 SHIFT C E 1回押事に ハマークの生する位置はおへしつずつ移動します。
- (5) 「マークが生物位置がライトペンの先端に来るむ「SHIFT」C を数回押しす。 (もし「マークの生ずる位置がライトペン先端もり右になった場合、又最初から右になっている場合は「SHIFT」C)を押し ライトペン先端もりたになるわにします。)
- (6) SHIFT P を押りと画面が反転します。 再び LPを押しながら ライトペンを画面に当てると DOTが消えます。
- (9) SHIFT W を押し 画面を再び(2)の状態に戻ししら)と(6)をくり返し
 ライトヤンの焦点位置を決めます。一度決めなそれは後,位置補をは不用です。

ワーマーマ ガラフィックパタンの送信

- J) SHIFT W を押し 画面にDOTを表示させ LP キーを押しなからライトからで 原面に終労を書きする。
- (2) SHIFT P を押し 画面を反転させます。(この状態で画面の修正もできます、ワー2-1(6)参照)
- (3) SHIFT O E押eは、画面の送信を行います。
- (4) 画面の弦信を途中で止めるともは SHIFT ESC を押します。
- (5) 送信画面を7リアするときは SHIFT Wを押します。

ワー2-3 取側の切り使え ライトイッシモードで「SHIFT H の次に / こ # のいずれなを押すとう次のように画面 切り換えなできます。又 DowN や SHIFT DowN で 画面の上下のスクロールなできます。

キー	禹 面
i	標準画面
2	う仆かン受信画面
# 3	うけかン送信画面

表 12

ワーマー4、ガラスックパタンの受信

ライトペンモードでいかタン信号を受信すると自動的にライトペンの受信画面に切り挺ります。カセットテレフ等を使い強姿信を試みて下さい。

ワー3 コントロール信号の出力

7-3-1 CTRLと同時に a A ~ Z !! }~ BS ついずれなを押すと

それに対応するコントロール信号が出力はれます。(表16参照)

使用なモードにもり シリアル出力(CW, FSK, AFSKOUT, RS232C OUTの名ジャック出力)は異ります。

表13

	ミリマル 4力	アリンタボート			
CW (MORSE)	何も生わなれない	オッセ			
RTTY (BAUDOT)	CTRL G CTRL J CTRL M のみ出む、その代はLETTERコードを出力	出力			
ASCII	すべてのコントロール信号を出力				

ワー3-2. 主なコントロール信号

CTRL H カーソルを1つ左へ戻す。 (SHIFT BS と同じ)

CTRL I カーソルを文字8つ分右がす. (TAB キーと同じ)

CTRL J カーツルを1行下へ移す。 (LINE FEED キーと同じ)

CTRLM カーソルをその行の先頭へ移す、(RETURN キーと同じ)

CTR4G BEL コードを出力し "ピッ,"と音を生します。

CTRL (ESC (IBH)コードを出力します. (ESC キーと同じ)

」以上は安信した場合でも同様な動作をします。

7-4. 于外信号の発生

7-4-1. SHIFT Q E押犯 QBF 于外信号广出力达小了。

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

(一つ部分はチャンネルワーワに書き込かにデータを送信します。)

- 1. SHIFT R ! E押なと RY FXト信号な出かられます。
- 2. SHIFT R 2 を押すと CW ランタム信号 ** 生力立れます。 (CWの関うとりの練習なですます。)

ワー4-3 テスト信号を停止する場合はいずれかのキーを押いて下さい。

8. 全機能キーの説明

HOME LEAR 画面をフリアします。スプリットスクリーンモードでは CLEAR 1 で受病画面のクリア,
HOME "CLEAR 2 で送信画面のクリアします。
SHIFT CLEAR カーソルを画面を頭に移動させます。
」は SHIFT は は、カーソルを上下が向に移動させます。
→ Ju SHIFT ← は、カーソルを圧広方向に移動できま。
TONE CH 1 ~ 7 チャンネルメモリの選択をします。
SHIFT TONE CH CH CH RTTYにおいて、LO HI トーンシフト帽の切換をします。
READ WRITE チャンネルメモリにデーターを着き込む時押はす。
SHIFT READ おンネルメモリーにデターを書き終えた時押します。
DOWN 画面を上方へ1行スクロールします。
SHIFT DOWN 画面を下方へ1行スクロールはす。
WEIGHT SPEED の~9 CWにおいては送信スピード BAUDOT·ASCIIではボーレートを設定します
SHIFT WEIGHT SPEED Ø~9 CWのウエイト (短点長点の長3の化)を決めます。
CR/LF (1:3~1:6の範囲で設定できます) AUDIO 1~4 モニター音の切換ではす。
SHIFT CR/LF ! ~ # 3 RTTYにおいて CR.LFの自動をう入る間隔を設定します。
MORSE ~ ASCII 表 3 を参照して下さい。

TYPE TYPE SENSE で受信の配性を反転させます。 送免信信号。極性を変えます。 SENSE で送信の極性を反転で出す。 TYPE SHIFT SHIFT RETURN バッファ送信モードを変えます。 でライン便が下 SENSE SENSE TYPE SHIFT SPACE で単語動作になります。 SENSE TYPE SHIFT の次に上記キー以外のキーを SENSE 通常のバッファ送信におには 押して下さい。 CASE 入カジャックの切換を行かいます。 INPUT RTTY (BAUDOT) において LETTER, FIGURE の切換を行ないます。 SHIFT INPUT DIDDLE PTTジャックのON·OFFの手動·自動の切換を行びいます。 PTT DIDDLE SHIFT RTTY(BAUDOT)において、LETTERの自動をう入の可在を決めます。 PTT 本機を初期状態に戻すとき押します。 RESET コントロール言号 ESC(IBH)を出かします。 ESC SHIFT **ESC** バッファ送信 画画送信を途中で停止します。 コンナロール信号を出力指とき他のキーと同時に押します。 CTRL CAPS 小文字を出力なとき押します。再び押むと大文字のモードに戻ります。 LOCK 出力信号の停止を行います。再び押すと、出力します。 BREAK コントロール信号 DEL (ワドH)を出力します。 DEL バッファメモリ中のデータの修正、チャンネルメモリー書き込み中の設字の訂正 SHIFT DEL を行ないます、 ラケトペンの動作を打るとき押します。 $_{\rm LP}$

> コントロル信号(ゆ9H)を出かします。 (CW和文モードでは、BTを出かし、キーボード状態を改文にはす。)

TAB

SHIFT A 和文CWモードにおいては、BT (-・・・-)と×(-・・・-)の区別を行ないます。 欧文の以モードでは送信スピードを強くします。 その他のモードでは、送受信ボーレートをいさくします。 SHIFT スプリットスクリーンモードにします。(ワー 7参照) SHIFT ライトペンの無点補正を行ないます。(7-2参照) ローのいずれかで チャンチルらの SHIFT 各区画を選択し出りします。 (6-3-4参照) SHIFT エコーバック機能(カセットテレコ等をテレックスの様に使用できます。) FUNC=E と表示されます。 SHIFT 自動送信において、データーの最後に入れ、自動的にPTTデャクをOFFLます。 SHIFT 標準画面を表示はす。 # のいずれかで画面の切換と SHIFT ライトペンモードにおいては、 行ないます。(7-2-3条照) SHIFT RTTY(BAUDOT)モードにおいては、CWIDの動作をはす。終了と同時に 自動的に解除されます。(5-3-3参照) SHIFT ライトペンモードに設定します。(ワー2参照) 機能状能を記憶Let. FUNC=M と表示されます。 SHIFT この状能で電源を切っても再び電源、ONとTOL,もとの状態を保持できますで 最初からモード設定等をする以要ありませんし。 を再び押まと、この機能は解除されます。 SHIFT | M SHIFT ライトペンモードで、グラフィックパターンの送信をします。 (7-2多照) ライトペンモードで 画面の反転を行います。 SHIFT SHIFT ンスのテスト信号が出力されます。 THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 123456789Ø, DE, ----の部分は、チャンダルクークに書き込まれたデーターを決信 します。テスト信号の停止は、いずれかのキーを押して下さい。).

SHIFT R

- ! スロ 2 を押す。! を押すと、RYテスト信号を出かします。
- で押すと、CWモナでランダム信号を発生します、(CWの聞きとりの 練型に使います。)テスト信号・ランダム信号の停止は、いずれかのキーを押して下さい

SHIFT S

画面の光頭から送信はす。

スプリットスクリーンモードにおいては、

SHIFT S

で、受佐画面の送信を

SHIFT 2

2 で、送信画面の送信を行います。

SHIFT V

バッファ送信を一時的に停止し、バッファにデーターを蓄えます。

(FUNC=V と表示される。) (6-2条照)

SHIFT W

ライトペンモートで、グラフィックパターンを養く時押します。(7-2-2参照)

SHIFT X

PTT 手動モードの時, PTTジャックのON·OFFを行びいます。

PTT 生到モードの時, PTTジョクのOFFを行ないます。

SHIFT Y

UNSHIFT-ON-SPACE 機能の動作,又は解除を行びます。

(FUNC=Y と表示されます。) (5-3-2参照)

SHIFT Z

CWモードにおいては、送信スピードを速くします。その他のモードでは、送食信ボーレートを大きくします。

9. 心用

9-1. カセットテレコとの接続(四8多照) 9-1-1 録音

- (1) 使用するモードとスピードを合かせます。
- (2) AFSK OUT ジャックとカセットテレコのマケク端子を接続します。.
- (3) カセットテレコに週大入力とならない様に、GAINボリウムを回はす。
- (4) カセットテレコを録音状態にします。
- (5) 本機からデーターを出力させます。
- (6) データの出かが記了しましたら、1~2 初後にカセットテレコを止めます。

9-1-2.データーの再生.

- (1)モードヒスピードを加ットテレコの録音状態に合わせます。
- (2) 必要ならば画面をクリアします。
- (3) CW RTTYの場合は、AF IN ジックへ ASCIIの KCSの場合は、KCS IN ジャックへ カセットテレコのイヤホーン端子を接続します。
- (4) カピットテレコのボリウムを調整し、本機と接続した状態で100mア~170pp程度による様にします。音質ボリウムで高音を聞かせる様にします。
- (5) カヒット九コを再生の状態にすると、本機は解説し、画面に表示します。
 この状態で SHIFT E を押すと、解説と同時に AFSK OUT、
 CW、FSK、RS232C OUT ジャックに受信データーを出れてさます。
 この時は、デープをメモリーの1つとして利用できます。
 SHIFT E を再び押すと、この機能は解除できます。

9-2. RS232C入出力機内上の接続

本機:は、RS232Cの入出力端子を用意しております。

CASE INPUT 3 を押し、 INPUT=RS232C の状態で使用して下さい。

10. メインテナンス

10-1 バッテリバックアップ以モリ用電池の交換 電池は1年に1度交換にて下さい。 単3 2本を使います。 本機感の2本のM4ビスとかし3側2本のM4ビスを外ずし、CPU 基板上の電池ボルヴーに電池をセットします。 極性に気を付けて下さい。

10-2. フェーズの交換 フェーズが切れた場合、付属のフェーズで交換して下さい。フェーズボルダーは電源基板上にあります。

10-3. ライトペン ライトペンの充端には、ホコリ、ゴミ卑がつき易いですから、時々 取除いて下さい。

‡ -	CW (MORSE)	RTTY (BAUDOT)	ASCII	バップ	画面 表示	+-		RTTY (BAUDOT	ASCII	バッファ	画 面 表示
:	SP 1	i	i	i	i	P	P P			P	P
2	н 2	2	2	2	2 .	è	SP @ AA)	LTR e	è.V	ě	è
# 3	SP 3	# 3	# 3	3	3	1	SP SP	LTR	({	l l
\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	A	5	0	5	A	A
% 5	SP 5	LTR 5	5	5	5	s	1	炎 省シキ- S	s	s	
£ 6	SP 6	& 6	6	6	£ 6	D	388	機能主	16	D	. D
7	7	7	7	7	7	F	1	機能牛		X F	F
(8	(, (KN) 8	(8	(8	(8	(8	G	G	G	G	G	G
)) 9) 9) 9) 9) 9	н	Jan .	機能も	н	Н	
ø	Ø	ø	ø	ø	g	J	J	J	J	ъ.	J
=	= (BT)	LTR -	=	=	=	K	K	к	ĸ	ĸ	K
$\tilde{\wedge}$	∧ (ĀS)	LTR LTR	~	~	~	L	7,020	機能主	L	L	
/	SP SP	LTR LTR			7	+;	+(AR)	LTR	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+	1
BS -	SP	LTR LTR	A BS	<u>B</u>	BS -		SP :	LTR	HOTE	-,	
Q		機能す		Q	Q	}	SP SP	}	}	}	}
W		機能半	5	w	w	z		概能者		z	z
Е		機能+· E	and.	E	E	х	16	機能等	9 .	х	o x
R	-	機能 +- R		R	R	С		校能力		С	С
т	т	T AN	T	т	T	v		検能す		v	v
Y	Y	機能十一 Y	a'y 11	Y	Y	В		機能 B	(-) I	В	В
U	υ	U	U	u	U	N	N	N	N	N	N
I	I	柳が光ギー	I	Ğ	I	м		機能す		н	н
0		機能+-		0	0	<	< (HH)	LTR	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· ·	

注)下欄はキー単独で押した場合、上欄は SHIFTキーを押しながら 押した場合である。 SPはスペスなガ、LTRは LETTER コードである。


表 14-2


+-	CW (MORSE)	RTTY (EAUDOT)	ASCII	バッファ表示	画面 表示
>	SP .	LTR	>	>	>
3	?/	?	?	? /	3
ESC	概能于- SP	校能于一 LTR	核能卡- ESC		
RETURN	SP	CR	CR	<u>c</u>	CR
LINE FEED	SP	LF	LF	L	LF
DEL	校校+- SP	秋光七十一 LTR	校长于- DEL	_	
TAB	SP	LTR	HT	T	нт

図 16 和文 CWのキーボード

	_					THE PARTY OF THE P							42	
OME LEAR	+	←	TONE CH	READ WRITE		WEIGHT SPEED	CR/LF AUDIO	MORSE	BAUDOT	IN COLUMN	TYPE SENSI	CASE	DIDDLE	RESET
						3	r o				-4	14 °9		
	i	- 1	" # 2 3	\$ 4	ş 5 .	& ' 6 7	(8) 7 9 ø	7 = 7	~[BS -	BREAK		
	ESC	Q 9	W	E	R T	カ _ス 、ン	U t I	0 -	Pt e,	[° [DEL	RETURN		
	СТІ		A _f S	L D	, F,	G H	J	K, L		* }	LINE	FEED		
LO	PS CK SI	HIFT	Z	X _t	c, v	E B J	N E M	< ; 7	> 11 / x	SHIE	т	TAB :	LP	y.
			1	ı v								-		
						5 3-7								

四19 8-9000 E 7"ロック四





一 のみのの日からい